Abri en Métal J-ABR240

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension 2.51 m x 2.31 m

Votre abri est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.



Compter ½ journée pour le montage d'un petit abri (jusqu'à 5 m2 environ) à 2 personnes.

Compter maximum 1 journée pour le montage d'un abri moyen à grand (supérieur à 5 m2) à 2 personnes.

Ces temps de montage ne tiennent pas compte du temps nécessaire à la réalisation de la dalle béton.

AVANT DE COMMENCER

Manuel de l'utilisateur
Avant de commencer la construction de votre produit, renseignez-vous sur les règlementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.
Résistance à la neige pour les abris métal : 50Kg/m²

Instructions de montage
Ce manuel d'instruction contient toutes les informations nécessaires pour le montage de votre produit. Lisez toutes les instructions avant de commencer et suivez chaque étape de montage dans l'ordre indiqué pour obtenir de bons résultats.

PLANNIFIEZ…
Surveillez la météo
Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation du produit est ne soit pas pluvieuse ou venteuse. Ne tentez pas de monter votre produit en présence de vent. Ne pas travailler sur sol humide ou glissant.

Travail d'équipe
Dans la mesure du possible, le montage des abris doit se faire à au moins 2 personnes : Une personne positionne les pièces pendant que l'autre les fixe.

Outils et matériaux
Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire pour assembler votre produit. Avant de commencer, décidez du type d'ancrage au sol que vous souhaitez mettre en place afin de lister les matériaux nécessaires à la construction d'un abri.
Equipements et outils nécessaires : Lunettes de protection, tournevis et visseuse/perceuse électrique, gants de protection, escabeau, couteau/ciseaux, pinces, niveau, ruban à mesurer, clés/douilles, équerre, corde, marteau et clous, bêche ou pelle, scie, béton et/ou bois.

Choix et préparation de l'emplacement
Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le mieux est un endroit horizontal, permettant une bonne évacuation des eaux.
Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour l'ouverture des portes et autour de l'abri pour venir fixer les vis des panneaux depuis l'extérieur.
Préférez un endroit avec exposition limitée aux vents dominants, notamment sur les faces comportant des ouvertures.
Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, les fondations doivent être réalisées et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SECURITE D'ABORS…
Il est important de suivre les mesures de sécurité tout au long de la construction de votre produit.
Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre produit car certaines comportent des arrêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage ou l'entretien de votre produit.
Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter toute distraction et accident pouvant se produire.
Veillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dessus.
Maniez avec soin les outils nécessaires au montage. Familiarisez-vous avec le fonctionnement des outils électriques.
Ne tentez pas de monter un abri par temps de vent car les grands panneaux offrent une prise au vent considérable et peuvent se voiler, ou s'envoler, rendant la construction difficile et dangereuse.

PRECAUTIONS d'EMPLOI
Veillez à ne pas laisser les portes de votre abri ouvertes. En hiver, ne laisser pas la neige s'accumuler sur le toit. Nettoyez ce dernier régulièrement (accumulation de feuilles ou autres).


261cm
241cm
157cm
176cm
231cm
109cm
251cm


241cm
261cm


T-X27
T-X26
T-X23
T-X24a
T-X27
T-X24a
T-X25
T-X23a
T-X24
T-X24a
T-X25
T-X23a
T-X24
T-X27
T-X24
T-X26
T-X23
T-X27
TOIT2
T-X20b
T-X22c
T-X20
T-X22
T-X29b
T-X11
T-X22
T-X22b
T-X22a
T-X21
T-X19
T-X29
T-X22a
T-X11
T-X20c
TOIT1
T-X29a
T-X19a
T-X20a
T-X13
T-X15
T-X13a
T-X12
T-8
T-14
T-14
T-14
T-14
T-14
T-8
T-C3a
T-B1
T-14
BASE
T-C3
T-B1
BASE
T-B4
T-C3
T-X13a
T-16
T-X10
T-B6
T-B18
T-P7
T-B7
T-X9
T-B5
T-C3a
T-X13
T-8
T-14
T-B30
T-17
T-B35
T-14
T-B7
T-8

NO.	SCHEMA	mm	Qté
BASE			
T-B1		1302	x2
T-C3		1302	x2
T-C3a		1102	x2
T-B4		760	x1
T-B5		760	x1
T-B6		1095	x1
MURS			
T-B7		1600	x2
T-8		1600	x4
T-14		1600	x8
T-X9		1232	x1
T-X10		1232	x1
T-X13		1286	x2
T-X13a		1082	x2
T-X12		1193	x1
T-X15		1403	x1
T-16		1595	x1
T-17		1595	x1
T-B18		1240	x1
TOIT 1			
T-X11		116	x10
T-X19		1215	x1
T-X19a		1215	x1
T-X20		1134	x1
T-X20a		1134	x1
T-X20b		1132	x1
T-X20c		1132	x1
T-X21		565	x1
T-X22		1429	x2
T-X22a		1288.5	x2
T-X22b		1330	x1
T-X22c		1330	x1
T-X29		56	x1
T-X29a		85	x1

NO.	SCHEMA	mm	Qté
T-X29b		85	x1
TOIT 2			
T-X23		1219	x2
T-X23a		1219	x2
T-X24		1219	x3
T-X24a		1219	x3
T-X25		1016	x2
T-X26		1616	x2
T-X27		1213	x4
PORTES			
T-B30		1595	x1
T-B35		1595	x1
T-31		1535	x2
T-B32		890	x4
T-B33		551	x1
T-B34		551	x1
T-B36		551	x1
T-B37		551	x1
AUTRES			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-X40			x214
T-X41			x244
T-X42			x22
T-X43			x101
T-X44			x90

NOTE:It is important that these instructions are followed step by step.

Metal Shed must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation

Wooden platform is extra and is not included.
Don't install under windy conditions.

Wooden Platform
The following are a list of lumber and sizes you will need.

Pressure Treated-Wood Studs:
50mmX101.6mmX2420mm.....(2)
50mmX101.6mmX2401.8mm.....(5)

Exterior Grade (CDX-19mm) plywood
19mmX1210mmX2605mm.....(2)

We recommend to clear your metal shed of snow after each snowfall.









Important: Use hand gloves to prevent injury.

1


I
II
T-X41
T-B1
T-B1
T-B1
T-B1
T-B1
I&II
T-B1

2


I
T-X41
II
T-C3a
T-C3
T-C3a
T-C3
T-C3a
I&II
T-C3
x 2

3


I
T-X41
II
T-B1
T-C3a
T-B1
T-C3a
T-B1
T-C3
T-B1
T-C3
III
IV
I&II
T-C3a
T-B1
T-C3
III&IV
T-B1
T-C3
T-C3a

4


I
II
T-X41
T-C3
T-C3
T-B4
T-B4
T-B5
T-B5
T-C3a
T-C3a
III
IV
I&II
T-C3
T-B4
T-B5
T-C3a
III&IV

5


I
II
T-B6
T-B4
T-B4
T-B6
T-B6
T-B6
T-B5
T-B5
III
IV
T-B4
T-B6
I&II
T-B5
III&IV

6


I
II
T-8
T-X40
T-B7
T-B7
T-8
T-B5
T-X41
T-8
T-B7
T-C3a
T-8
T-X41
T-X43
III
IV
I
T-B7
IV
T-8
T-C3a
T-B5
III
II

7


I
II
T-8
T-B7
T-X40
T-B4
T-X41
T-C3
T-X43
III
IV

8


I
II
T-8
T-14
T-X40
T-B1
T-X41
T-C3a
T-X43
III
IV

9


I
II
T-8
T-14
T-X40
T-X41
T-B1
T-C3
T-X43
III
IV


10
I
II
T-X13a
T-X13
T-X13
T-X13a
T-X41
T-X13
I&II
T-X13a
x 2


11
I
II
T-X13a
T-8
T-X41
T-X40
T-X13
T-8
I
T-X13a
II
T-X13
T-8
T-8
II
T-X13
T-X13a
I
T-8
T-8


12
I
II
T-X15
T-X12
T-X15
T-X12
T-X41
T-X15
I&II
T-X12

13


I
II
T-X12
T-14
T-X12
T-14
T-X41
T-X40
T-X15
T-14
T-X15
T-14
III
IV
III&IV
T-X15
T-X12
I&II
T-14
T-14

14


I
II
T-X9
T-X10
T-P7
T-X9
T-P7
T-X10
T-X41
T-X10
T-P2
T-X10
T-P2
III
IV
T-P7
T-X9
I&II
T-X10
III&IV
T-X9
T-X10

15


I
II
T-X40
T-X41
T-X10
T-B7
T-X10
T-B7
T-X9
T-B7
T-X9
T-B7
III
IV
III&IV
T-X9
I&II
T-X10
T-B7
T-B7

16


I
II
III
T-X13
T-8
T-14
T-X41
T-X40
T-C3a
T-X43
T-C3

17


I
II
III
T-X40
T-X12
T-14
T-X41
T-B1
T-X43

18


I
II
I&II
T-16
T-B7
T-X41

19


I
II
I&II
T-17
T-B7
T-B7
T-17
T-X41
T-B7
T-17

20


I
II
T-B18
T-B18
T-16
T-17
T-X41
T-X40
I
T-B18
II
T-16
T-17

21


I
II
T-X41
T-X40
T-X43
T-X19
T-X19
T-X11
T-X41
T-X11
T-X19
III
T-X41
I
II
T-X19
III
T-X11

22


I
T-X11
T-X19a
T-X41
II
T-X40
T-X19a
T-X43
T-X11
T-X41
III
T-X19a
T-X11
T-X43
T-X41
III
II
I
T-X19a
T-X11

23


I
T-X20
T-X19
T-X43
T-X41
II
T-X41
T-X20
II
T-X19
T-X20
I

24


T-X41
T-X20b
T-X20
T-X20b

25


I
II
T-X41
T-X20a
T-X19a
T-X20a
T-X41
T-X43


II
I
T-X20a
T-X19a

26


T-X41
T-X20c


T-X20a
T-X20c

27


I
II
T-X22a
T-X22


T-X43
T-X22
T-X22a
T-X29

III


T-X22a
I&II&III
T-X22
T-X29

28


I
II
T-X22
T-X29b
T-X43
T-X29a
T-X22a
II
T-X29a
T-X22a
I
T-X22
T-X29b

29


I
II
T-X29b
T-X43
T-X40
T-X29a
T-X29a
II
T-X20a
T-X29b
T-X20
I

30


I
II
T-X43
T-X21
T-X29
T-X19a
T-X19
T-X21
I
T-X29
T-X21
T-X19a
T-X19
II

31


I
II
T-X22a
T-X22
T-X43
T-X22
T-X22a
III
T-X22a
I&II&III
T-X22

32


I
II
T-X20b
T-X20c
T-X22
T-X22a
T-X43
T-X20c
II
T-X22a
T-X22
T-X20b
I

33


T-X22b
T-X22c
T-X43
T-X22b
T-X22c

34


I
II
T-X20c
T-X22b
T-X43
T-X20b
T-X22c
T-X20c
I
T-X22b
T-X22c
T-X20b
II

35


I
II
T-X41
T-X40
T-X23
T-X23
I
T-X23
II

36


I
T-X43
T-X40
T-X23
T-X23
I

37


I
II
T-X41
T-X40
T-X24a
T-X23
T-X24a
IV
I&II
T-X24a
T-X24a
T-X24a
T-X23
III
T-X24a
T-X24a
III
IV

38


I
II
T-X41
T-X40
T-X23a
T-X24a
T-X23a
I&II
III
T-X23a
T-X24a
T-X23a
III

39


I
T-X43
T-X40
T-X23a
I
I
T-X23a

40


I
II
T-X41
T-X40
T-X23a
T-X23
T-X23a
T-X23a
III
T-X23
T-X23a
I&II
III

41


I
T-X43
T-X40
T-X23a
II
T-X23a
T-X23a
II
I

42


I
T-X24
T-X23a
II
T-X41
T-X40
T-X24
T-X41
T-X24
III
T-X43
T-X24
IV
T-X24
T-X24
V
V
I&II
T-X24
T-X24
T-X23a
IV
III

43


I
T-X41
T-X40
T-X24a
T-X23
T-X24
T-X23a
II
T-X24a
T-X24a
T-X24
T-X24
II
T-X24a
T-X24a
T-X23
T-X24
T-X24
T-X23a
I

44


I
T-X24
T-X24
II
T-X41
T-X40
T-X24
III
T-X41
T-X24
IV
T-X43
T-X24
I&II
III
T-X24
T-X24
IV

45


T-X41
T-X40
T-X24a
T-X24a
T-X24
T-X24
T-X24a
T-X24a
T-X24
T-X24

46


I
T-X23
T-X24
II
T-X41
T-X40
T-X23a
T-X23
III
T-X23
III
I&II
III
T-X23
T-X24

47


T-X41
T-X40
T-X23a
T-X24a
T-X23
T-X24
T-X23a
T-X24a
T-X23
T-X24

48


I
T-X41
T-X40
T-X26
II
T-X25
III
T-X25
T-X26
II
III
I
T-X25
T-X26
T-X26
T-X25

49


I
T-X41
T-X40
T-X27
II
T-X27
T-X27
T-X27
T-X27
T-X27
I
II

50


T-X42
T-P3
T-P3
T-P3

51


I
II
TP5A
T-X41
TP5A
II
I
TP5A

52





53






T-B33
T-B30
T-B32
T-31
L
T-B32
T-B34
T-B36
T-B35
T-B32
T-31
R
T-B32
T-B37

1


I
T-X43
T-31
I II
T-B30
T-B35
T-31
T-31
L
R
II
T-31

2


I
T-X40
T-X43
T-B32
T-B32
T-B32
I II
T-B30
T-B32
T-B35
T-B32
L
R
II
T-B32

3


I
T-X41
T-B32
T-31
T-B32
T-31
T-31
T-B32
T-B32
T-B30
T-B35
I II
T-B32
T-B32
L
R
II
T-B32
T-31
T-B32

4


I
II
III
T-B33
T-B30
T-31
T-B33
T-31
T-X41
T-B33
T-B32
T-B30
T-B32
T-B34
T-31
T-B34
IV
V


T-B33
III
I&II
T-B32
T-31
T-B30
IV
T-B32
T-B34
V
L

5


I
II
III
T-B36
T-B35
T-31
T-B36
T-31
T-X41
T-B36
T-B32
T-B32
T-B37
T-31
T-B37
IV
V


T-B36
III
I&II
T-31
T-B32
T-B35
T-B32
IV
T-B37
V
R

6


I
II
T-X43
T-P1
T-B34
T-B34
T-P1
T-B37
T-P1
T-P1
T-B37
III
IV


T-B30
T-B35
I
IV
T-B34
T-B37
L
II
III
R

7


I
II
T-P6
T-P6
T-X43
T-P6
T-P6
I
II
T-B30
T-B35

8


I
II
T-P2
III
IV
T-P1
I&II
T-P2
T-P1
III&IV

9


I
II
T-P2
+
−
+
−
T-P2
T-X41
III
I&II&III