
Floor Frame Kit

Bodenrahmen-Bausatz * Kit de cadre pour plancher * Kit de entramado de pisos


Assembly Manual

J-ABR236

Montagehandbuch * Manual de ensamblaje
* Guide d'assemblage



Votre abri est garanti 2 ans contre une quelconque perforation par la rouille.




Base for S1001A		
Part Name	mm	Qty
D-A1	962	5
D-A2	432	2
	ST4x10	14




AVANT DE COMMENCER…


- Avant de commencer la construction de votre produit, renseignez-vous sur les règlementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation.
- Suivez bien toutes les instructions et faites attention aux dimensions.
- Pour un assemblage dans les meilleures conditions, veillez à bien respecter les étapes d'assemblage.
- Avant de commencer, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Vérifiez que toutes les pièces s'emboitent bien.
- **Important :** Consultez le manuel d'assemblage de l'abri dans lequel le plancher doit être assemblé.
- **La sécurité d'abord :** Durant l'assemblage des pièces ou pour toute opération d'entretien ultérieure, faites attention, Il y a des pièces avec des bords coupants. Portez des gants et des lunettes de protection ainsi que des manches longues.
- Outils de base nécessaires : Tournevis cruciforme Phillips n°2, pinces, vêtements de protection, mètre ruban, niveau, pelle ou bêche.
- Préparation du sol : Assurez-vous que le sol est de niveau et que les pièces reposent à plat. Pour préparer les fondations, retirer le gazon et tout débris pouvant gêner le montage. Niveler les bosses à l'aide d'une pelle.
- Ne pas marcher sur les composants tant que les panneaux de plancher ne sont pas installés.


1


D-A1
D-A1



D-A1
x 2
D-A1


2


D-A1
D-A2



D-A1
D-A2
D-A1
D-A1
D-A1
D-A2

3


D-A1
D-A2


D-A2
D-A1
D-A2

4


I&II
D-A1
T-C3a
D-A1
D-A1
D-A1
T-C3a
I
T-C3a
D-A1
Hand drill to drill
a small hole in here
x4
II
T-C3a
D-A1
x4