0111

YardMaster

THE ORIGINAL No. 1

Please direct enquiries to:
Yardmaster International
Cahore Road
Draperstown
BT45 7AP
Tel: 028 7962 8449
Email: info@yardmaster.co.uk

Demandes de Reseignements à:
TRIGANO JARDIN
Service Commercial
Usine Du Boulay
41170 Cormenon
Mondoubleau
Tel: (02) 54 73 55 55
Fax: (02) 54 73 55 61
Email: Sav.Amca@trigano.fr


Bitte alle Anfragen an:
I.N.I.
Kaistraße 7-9
40221 Düsseldorf
Tel: 02505 / 939987
Email: service@yardmaster.co.uk

Assembly Instructions

Instructions D'assemblage Abris én Métal

Opbouwbeschrijving Metalen Bergingen

Montageanweisungen Metallgerätehäuser




GREEN VERT GRÜN	
MODEL 67GEYZ	
SILVER / ANTHRACITE	
MODEL 67AEYZ	
MODEL 67 ZGEY	


PARTS LIST	ONDERDELENLIJST	PART NO.	MODEL & QTY		LENGTH	
PART DESCRIPTION	BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN		66	67	MM	
600 mm Wall Panel	600mm Wandpaneel	101EA	6	8	1600	
200 mm Wall Panel	200mm Wandpaneel	102EA	6	2	1600	
Corner Panel	Hoekpaneel	103EA	4	4	1600	
Front Panel	Voorpaneel	104.24EA	2	2	1600	
Inter-Roof Panel	Dak-Tussenplaat	201.20	2	2	1010	
Narrow Inter-Roof Panel	Smalle Dak-Tussenplaat	202.20	2	4	1010	
Left Hand Front/Right Hand	Dakplaat Linksvoor/Rechsachter	203.19	2	2	1010	
Right Hand Front/Left Hand	Dakplaat Rechtsvoor/Linksachter	204.19	2	2	1010	
Gable Left Hand Front/Right	Geveltop-Linksvoor/Rechtsachter	301	2	2	920	
Gable Right Hand Front/Left	Geveltop- Rechtsvoor/Linksachter	302	2	2	920	
Base Rail	Funderingsrail	401.2	3	1	1833	
Base Rail	Funderingsrail	401.22	---	2	2033	
Side Brace	Zijklamp	402.2	3	1	1765	
Side Brace	Zijklamp	402.22	---	2	1965	
Front Brace	Voorklamp	403.2EA	2	2	465	
Corner Gusset	Hoekinzetstuk	406	4	4	86	
Notched Corner Gusset	Hoekinzetstuk	406EA	4	4	86	
Corner Gusset Stiffner	Versterking Van Hoekinzetstuk	407	2	2	150	
Front Anchor Bracket	Verankering Steun	407EA	2	2	69	
Door Guide	Deurgeleider	408409.2EA	2	2	634	
Side Beam	Zijbalk	501.2	2	---	1834	
Side Beam	Zijbalk	501.22	---	2	2034	
Roof Beam	Dakbalk	502.2	2	---	1834	
Roof Beam	Dakbalk	502.22	---	2	2034	
Ridge Cover	Nokplaat	503.02	1	1	615	
Ridge Cover	Nokplaat	503.03	---	1	415	
Ridge Cover	Nokplaat	503.07	---	1	490	
Ridge Cover	Nokplaat	503.08	2	1	690	
Roof Angle	Regengoot	504.01	4	2	1015	
Roof Angle	Regengoot	504.02	---	2	1365	
Ridge Cover Cap	Nokplaat Eindstuk	507	2	2	160	
Left Hand End Cap	Eindkap Linker	5081	2	2	45	
Right Hand End Cap	Eindkap Rechte	5091	2	2	45	
Left Hand Door	Linkerdeur	601.19	1	1	1593	
Right Hand Door	Rechterdeur	602.19	1	1	1593	
Gable Brace	Geveltop-Klamp	603.2	2	2	1800	
Door Track	Deurrail	X1790	1	1	1790	
Outer Door Post	Deurstijl Buitenzijde	604.01	2	2	1598	
Inner Door Post	Deurstijl Binnenzijde	106.03	2	2	1598	
Door Brace	Deurklamp	620.2	6	6	420	
Door Spacer	Deurhoekstuk	607EA	2	2	26	
Door Slider	Deurrolletje En Steun	6071	4	4	45	
Door Saddle	Deurslede	608.2EA	1	1	820	
Door Handle	Deurhendel	609	2	2	100	
Door Pelmet	Deurlijst	61501	1	1	820	


LISTE DE PIECES	TEILE-LISTE	PART NO.	MODEL & Qty		LENGTH	
DESCRIPTION DE LA PIECE	TEILE-BEZEICHNUNG		66	67	MM	
Panneau Mural 600mm	600mm Wandplatten	101EA	6	8	1600	
Panneau Mural 200mm	200mm Wandplatten	102EA	6	2	1600	
Panneau D'angle	Eckplatten	103.EA	4	4	1600	
Panneau Avant	Vorderplatten	104.24EA	2	2	1600	
Panneau Toit (Milieu)	Dach-Zwischenplatten	201.20	2	2	1010	
Panneau Toit (Milieu) Étroit	Schmale Dach-Zwischenplatten	202.20	2	4	1010	
Panneau Toit Avant Gauche/Arrière	Linke Vordere Bzw. Hintere Rechte	203.19	2	2	1010	
Panneau Toit Avant Droite/Arrière	Rechte Vordere Bzw. Hintere Linke	204.19	2	2	1010	
Pignon-Avant Gauche/Arrière Droite	Giebel-Vorne Links Bzw. Hinten Rechts	301	2	2	920	
Pignon-Avant Droite/Arrière Gauche	Giebel-Vorne Rechts Bzw. Hinten Links	302	2	2	920	
Rail Base	Grundleiste	401.2	3	1	1833	
Rail Base	Grundleiste	401.22	---	2	2033	
Contreventement Latéral	Seitenstütze	402.2	3	1	1765	
Contreventement Latéral	Seitenstütze	402.22	---	2	1965	
Contreventement Avant	Vorderstütze	403.2EA	2	2	465	
Gousset D'angle	Eckenwinkel	406	4	4	86	
Gousset D'angle entaillé	Eckenwinkel	406EA	4	4	86	
Renfort De Gousset D'angle	Eckenwinkelversteifung	407	2	2	150	
Bride d'angle devant	Eckenwinkelversteifungen	407EA	2	2	69	
Guide De Porte	Türführung	408409.2EA	2	2	634	
Poutre Latérale	Seitenträger	501.2	2	---	1834	
Poutre Latérale	Seitenträger	501.22	---	2	2034	
Poutre Toit	Dachträger	502.2	2	---	1834	
Poutre Toit	Dachträger	502.22	---	2	2034	
Faîtière	Firstverkleidung	503.02	1	1	615	
Faîtière	Firstverkleidung	503.03	---	1	415	
Faîtière	Firstverkleidung	503.07	---	1	490	
Faîtière	Firstverkleidung	503.08	2	1	690	
Gouttière d'angle	Dachtraufeverkleidung	504.01	4	2	1015	
Gouttière d'angle	Dachtraufeverkleidung	504.02	---	2	1365	
Chape Faîtière	Firstverkleidungskappe	507	2	2	160	
Embout D'Extrémité De Gouttière	Linke Dachrinnen-Endkappen	5081	2	2	45	
Embout D'Extrémité De Gouttière	Rechte Dachrinnen-Endkappen	5091	2	2	45	
Porte Gauche	Linke Tür	601.19	1	1	1593	
Porte Droite	Rechte tür	602.19	1	1	1593	
Glissière De Pignon	Giebel-Vorne balken	603.2	2	2	1800	
Glissière De Porte	Türschienen	X1790	1	1	1790	
Montant De Porte Extérieur	TurauBenpfosten	604.01	2	2	1598	
Montant De Porte Intérieur	Türinnenpfosten	106.03	2	2	1598	
Porte Renforcee	Türstütze	620.2	6	6	420	
Coulisseau Bais	Tür-Distanzschiebe	607EA	2	2	26	
Coulisseau haut	Türschieber	6071	4	4	45	
Bride De Porte	Türschwelle	608.2EA	1	1	820	
Poignée De Porte	Türgriff	609	2	2	100	
Porte Renforcee	Türrandabdeckung	615.01	1	1	820	


WALL PANEL PANNEAU MURAL WANDPLATTEN WANDPANEEL





ROOF PANEL PANNEAU TOIT DACHPLATTE DAKPLAAT














609 x 2





407EA x 2



5081



5091


406 x 4





406EA x 4































M8X50mm X 2


M8X70mm X 2




M10X50mm X 4

M8X19mm X 4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH) MODEL 63-65 GEY/ZGEY.

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1) and the diagram (page 3,4). Ensure that no parts are damaged.

THINGS TO REMEMBER !

1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).
2.ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST STEPS 2 & 3, ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.
3. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)
4.UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.
5.IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR THE GLOVES PROVIDED WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.
6. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.

SITE PREPARATION CONCRETE.

1.Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

NOTICE DE MONTAGE 63-65 GEY/GEY.

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifier précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 2, ainsi que sur le schéma page 3&4. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

N'OUBLIEZ PAS !

1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES (FIG. 1).
2. ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT (ÉTAPE 2 ET 3) SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.
3. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE(fig 1).
4. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12).
5. IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTIEZ LES GANTS PRÉVUS À CET EFFET LORS DU MONTAGE DE VOTRE ABRI.
6. L=ABRI DOIT ETRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE,BETON, DALLES EN BETON,BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON, VOIR CI-DESSUS.

PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri. Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

MODELLE 63 - 65 GEY/ZGEY MONTAGEANLEITUNG

VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teileliste (Seite 2) und der Schaubilder (seite 3 &4), ob alles vollzählig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

WICHTIG

1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDE UNTER SOLCHEN WETTER-BEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.
2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.
3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.
4. TRAGEN SIE DIE BELIEFERTEN HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE.
5. ES IST EMPFEHLENSWERT ZUERST DAS DACH ZU MONTIEREN BESONDERS WENN SIE DEN AUFBAU NICHT AN SELBEN TAG BEENDEN WOLLEN.
6. DAS HAUS MUß AUF EINER FESTEN EBENEN FLÄCHE VERANKERT WERDEN, Z.B. AUF BETON, BETONPLATTEN, HOLZ. BEI BETONFLÄCHEN SEHEN SIE UNTEN.

VORBEREITUNG DES BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte auberdem mindestens 25mm über dem boden sein.
Ein laken aus hochleistungskunstsfoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

BOUWHANDLEIDING MODELLEN 63 - 65 GEY/GEY


Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen.
Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1) en diagram (pagina 3&4) aan.
Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

BELANGRIJK !

1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TŸDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).
2 HET IS AAN TE RADEN , OM EERST HET DAK TE MONTEREN, STAP 2 & 3 VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT OM HET COMPLETE SCHUURTJE IN EIN DAG TE MONTEREN.
3 DE BOUW DIENT UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKKE ONDERGROND (Afb 1)
4 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.
5 HET IS AAN TE RADEN DE MEEGELEVERDE HANDSCHOENEN BIJ HET MONTEREN TE DRAGEN

VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam.
Afb. 2.



WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
RONDELLES POUR TOUTES LES VIS
FASER SCHEIBEN FUR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS




FIG. 1









FIG. 2








620
2
10
12
609
3
602
607EA
601
A L'INTERIEUR
INNENSEITE
View shows Door Brace
being fitted to
inside of doors.
10
12
2
607EA
INSIDE
A L'INTERIEUR
INNENSEITE



EXTERIEUR
AUBEN
OUTSIDE


401.22 MODEL 67 GEYZ / ZGEY / AEYZ
406
401.2
406EA
406
408409.2EA
608.2EA
406EA
FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE
408409.2EA
406
1
12
406EA





Fix Through 7mm Holes in Gables.






FRONT GABLES
GEVELTOP–VOORKANT
FACHADA FRONTAL
PIGNON–AVANT
GIEBEL–VORNE
EMPENA FRONTAL













Secure With Four Screws
Until Roof Is Fitted To Walls


FIXER EN UTILISANT 4 ECROUS
AFIN QUE LE TOIT EST
ATTACHE AUX MURS






















MODEL 67 GEYZ / GHZ / ZGEY / AEYZ



302
301
502
9


501
301/302
301/302
1
12
603
501










DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL 203 AND 204 CORNER ROOF PANELS ARE LINED UP AND ROOF FRAME IS "SQUARE"


ENSURE ROOF FRAME IS "SQUARE" BEFORE SECURING PANELS

DACHRAHMEN RECHTWINKLIG VOR DACHPLATTEN FESTZUMACHEN


EQUARREZ LE METIER AVANT DE FIXER LES PANNEAUX



MODEL 67 GEYZ / GHZ / ZGEY / AEYZ




MODEL 67 GEYZ / GHZ / ZGEY / AEYZ





402


403.2EA

NOTE ! 403.2EA FRONT BRACE
IS A DIFFERENT PROFILE THAN 402



104.24EA
106.03
604.01
12
1
103EA
10
106.03
604.01
104
106.03
403.2EA
104.24EA
604.01



WALL PANEL ASSEMBLY
MONTEREN VAN WANDPANEEL
MONTAGE DE LA PANNEAU MURAL
WANDPLATTEN MONTAGE
PAINEL DA PAREDE
PANELES DE LA PARED
103
101
101
101
103
102
10424
101
MODEL 67 GEYZ / GHZ / ZGEY / AEYZ
FRONT
VOORKANT
DEVANT
VORDERSEITE
FRENTE
101
12
102
10424
101
101
101
103
103
1



301
302
603.2
101
102
103
1
12
13
508.1/509.1
1
12
1
12
301
302
603.2
X1790
615.01
604
104/103
106



BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS ON INSIDE WALLS
SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES
BEUTEL NO. 5 PLASTIK–AUFSTECKHUTCHEN FUR DIE SCHRAUBENSPITZEN AN DEN INNENWANDEN
ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN DE BINNENWAND
BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES
SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES




X1790
6071
6071
601
403
106
607
104
604
X1790
6071
601
403
106
607
104
604
601
604
106
301
302
603.2
X1790
6071
615
106
601/602
608
408409.2EA
15
12


15
12