



SHELTER



JAMET

NOTICE DE MONTAGE

- 1 - Assembler les 2 arceaux solidarisés.
- 2 - Etaler la tente sur le sol.
- 3 - Introduire dans leurs fourreaux respectifs, en restant bien à plat, les 2 arceaux (*attention : ne jamais tirer sur les 2 arceaux pour éviter la désolidarisation*). Introduire les 2 extrémités de chaque arceau dans les œillets correspondants en les arc-boutant. Haubaner.

TENT ERECTION INSTRUCTIONS

- 1 - Joint the 2 interlocked arches.
- 2 - Lay the innertent on the ground.
- 3 - Take care to stay flat and insert the 2 poles in the sleeves. (*be careful : never draw the arches in order to keep them interlocked*). Insert the poles ends in the corresponding eyelets by arching them.
- 4 - Peg the innertent.

1

