

Boîte de rangement


J-ABR232


Manuel utilisateur/


Mode d'emploi relatif au montage Dimension **0.93m x 0.53 m**



Votre coffre est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.










[illegible]



1




I&II

Max-A51 x2

2






III



Max-A51 x3 Max-A52 x8




3





Max-A51 x2 Max-A52 x8

1







7





S-P2L	x1	S-P5	x1	Max-A52	x2
-------	----	------	----	---------	----

8



S-P2R	x1	S-P5	x1	Max-A52	x2
-------	----	------	----	---------	----


9



S-P1	x2	Max-A52	x4
------	----	---------	----




10




Max-41 x2 Max-A55 x6

11



Max-A52 x8




12



Max-30 x1




13




Max-A31 x1

14




x 2




Max-42 x2 Max-A52 x4

15





x 3




Max-13 x3 Max-13a x3 Max-A53 x3



16




x 3




Max-A52 x9

17




x 3




Max-A51 x9


18



x 2



x 2



Max-A40 x2

